Rear

Schneider Electric

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ УЗЛОМ ОХВАТА 360°

RU

KAT. HOMEP
CCTR1PA008, CCTR1PA08, CCTR1PB008, CCTR1PB08, CCT56P008

ARGUS standard

3140730261-00

Инструкции по установке и применению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежно содержит и удобен в использовании - реагирует на вторжение незавышы гостей, посетителей и членов семьи, домашних животных и домашнего скота
- Цельнопластмассовый корпус: провод заменяем не требуется
- Регулируемый уровень освещенности (LUX), чувствительности и временной задержки (Time)
- Регулируемый диапазон: можно гибко регулироваться и составить период от 5 секунд до 20 минут в зависимости от ситуации
- Монтируется на стену или потолок без дополнительных комплектующих. Крепление на нерукоятьтвуемых углах при помощи монтажного уголка. Также может устанавливаться на стационарных трубах. (см. монтажные инструкции).

ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ ПИК-ДЕТЕКТОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220 - 240 В 50Гц переменного тока Единственный элемент осветительной нагрузки:
1000 Вт (макс.) для лампы накаливания
800 Вт (макс.) для галогенной лампы 230 В
315 вольтамперметров (макс.) для галогенных трансформаторов
250 вольтамперметров (макс.) для люминесцентных ламп
250 вольтамперметров (макс.) Галогенный трансформатор с ферромагнитным соединением
4 x 23 Вт (макс.) для компактных люминесцентных ламп
макс. ток: 10А, cos phi = 0,6
Эксплуатационный температурный режим: 15°C до +40°C
Хранение температуры: -20°C до +70°C, относительная
Потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0,5 Вт
Timer: Регулируемая продолжительность включения освещения от 5 сек.до 20 мин (номинальная)
LUX: плавное регулирование сенсорного порога 5 Lux до 2000 люкс.
Тип защиты: IP55 погодной защиты при условии правильной установки.
Предохранитель: Один предохранитель 10А, подключенный со стороны подачи тока

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Освещение не включается.	• Питание не включено. • Неправильное соединение/проводка. • Перегорела лампа. • Датчик-детектор не улавливает движения. • Слишком высокая освещенность.	• Включите реакин для работы внутри • Проверьте правильность проводкиприбора. • Замените лампу соответствие проводок с • Проверьте исправность лампы или замените ее. • Отрегулируйте уплотнадлежание (см. инструкцию) или переместите нагнутрыев рекреационную трансторопе пучка. • Дождитесь смены условий освещенности в меньшую сторону или повернитесь ручку LUX вверх.
Свет не гаснет.	• "Time" установлен в верхнем положении. • Неправильное соединение/проводка. • Неисправность прибора. • Неисправность частые перемены теплового режима.	• Поверните ручку "Time" до упора (диапазон регулирования от 5 сек до 20 мин). • Проверьте соответствие проводок с приведенной схемой. • Проверьте уровнеружения на наличие возможных источников теплового излучения, вроде отопительных приборов, двигающихся автомобилей, двигающихся деревьев, и измените положениенаружи сенсора.
Освещение то горит, то включается (чередование).	• Неисправность проводки или источника теплового излучения. • Неисправность теплового излучения. • Светлое и тепловое излучение отражается и воспринимается сенсором. • Внезапные перепады температуры, вызванные ураганами или сильными ветрами.	• Проверьте зону обнаружения на наличие возможных источников теплового излучения, и либо измените положение сенсора, либо уплотнитесь. • Проверьте зону обнаружения на наличие двигающихся транспортных средств, пешеходов, животных, деревьев и отрегулируйте угол обнаружения. • Измените угол наведения сенсора или окрасьте отражающую поверхность в матовые тона. • Выключите сенсор до окончания ураганов или сильных ветров, или защищенное пространство.
Угол направления сенсора и расстояние являются неправильным	• Угол головки сенсора слишком наклонены вниз.	• Поверните головку сенсора вверх для увеличения расстояния обнаружения и угла.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

Монтируется на стену, потолок или наружные/внутренние углы с использованием специального монтажного уголка.
Перед проведением монтажа выберите наиболее подходящее место, которое позволит датчику контролировать заданные объекты без помехи орабатывания.

СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ

■ НАПРАВЛЯЙТЕ В СТОРОНУ ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

■ НАПРАВЛЯЙТЕ СЕНСОР ВНИЗ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАССТОЯНИЯ

■ ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ ДОЖДЯ

■ ИЗБЕГАЙТЕ ОТРАЖЕНИЙ ОТ СВЕТЛЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗЛУЧЕНИЯ (напр., окна с зеркальной тонировкой)

■ НАПРАВЛЯЙТЕ СЕНСОР ПОДЕРЕК, А НЕ ВДОЛЬ ТРАЕКТОРИИ ПУЧА

■ УСТАНОВИТЕ НА УРОВНЕ СЕНСОРА

■ НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВБЛИЗИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙКАНАЛОВ. НЕ МОНТИРУЙТЕ НАД ЛАМПАМИ.

■ НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ СЕНСОР НА СОЛНЦЕ

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе места установки убедитесь в том, что оно обеспечивает свободный доступ к болту крепежного приспособления базы.

Упаковка с крепежными элементами и болтами.
Комплект крепежных элементов с изделием для его крепления большинством различных способов. Упаковка содержит:
2 x 6 x 25mm
2 x 4 x 25mm
2 пластиковых шурупа Plastite M4 x 10 мм и 2 звездообразные шайбы M4 включены в комплект монтажного уголка. Они предназначены для крепления стандартного монтажного комплекта к монтажному уголку.

Монтаж на наружных или внутренних углах.
1. Как только место для установки выбрано и проведена проводка, снимите штуцер и расположите монтажный уголок поверх проводки, пропуск кабеля через отверстие и прикрепите уголок к поверхности при помощи прилагаемых шурупов. Для этого сначалаотвод закрепите винтом фиксации болтами при помощи затяжки с отверстием.
2. Два пластиковых шурупа Plastite M4x10 можно вынуть из монтажного уголка и отложить в сторону.
3. Стандартное монтажное приспособление можно закрепить на монтажном уголке. Стандартное приспособление можно закрепить на монтажном уголке при помощи уплотнение (для этого уплотнение необходимо удалить).
4. Стандартное монтажное приспособление затем можно закрепить в имеющихся на монтажном уголке пазах, окончательно зафиксировав его одним из двух шурупов Plastite M4x10, которые были ранее извлечены из монтажного уголка.
5. Проведите проводку через соответствующие отверстия в основании клеммной коробки.
6. Головку сенсора следует затем следует расположить на монтажном уголке и задвинуть вверх.
7. Крепежный элемент, остающийся на монтажном уголке, следует затем затянуть до упора с целью фиксации головки сенсора и завершения сборки устройства.

Монтаж на горизонтальных и вертикальных поверхностях.
1. Как только производит выбор места установки устройства и подведены необходимые электрические комментарии, стандартное монтажное приспособление можно расположить изкрепленной поверхностью вверх на проводах, предварительно убедившись в том, что проводка пропущена через сигнисковое уплотнение (для этого уплотнение необходимо удалить).
2. Стандартное монтажное приспособление следует затем закрепить на поверхности путем использованиеи любых нескольких из четырех имеющихся пазов или затушев.
3. Проводка должна быть пропущена через соответствующие отверстия в основании коробок.
4. Головку сенсора следует затем следует расположить на монтажном корпусе и задвинуть внутрь.
5. Крепежный элемент, остающийся на монтажном корпусе, следует затем затянуть до упора с целью фиксации головки сенсора и завершения сборки устройства.

СОЕДИНЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Риск поражения электротоком
Монтаж и подсоединение дочечка движения могут производиться только квалифицированным электриком. Соединение должно соответствующим нормативным положениям, действующим в стране пользователя.

Риск повреждения электронных компонентов
Выходной контакт может проходить электрический ток, даже в случае выключенной нагрузки. Прежде чем приступать к работе с подключенными нагрузками, всегда отключайте предохранитель во входной цепи от источника питания.

1. Изучите монтажную схему электропроводки, приведенную ниже. ПЕРЕД тем, как приступить к монтажу любых электрических соединений. Неправильное соединение проводов может уничтожить датчик.
2. Два зеленых или зеленый и желтый кабели заземления должны образовывать контур и подсоединяться к клеммам заземления, предусмотренным в клеммной коробке изделия.
3. Два синих или черных кусочка провода должны образовывать контур и подходить на выход средней точки клеммной коробки, отмеченный обозначением "N".
4. Красный или коричневый провод цепи питания (входящая цепь фазы) должны соединяться с клеммой, отмеченной "L".
5. Если используется красный или коричневый провод (фаза на лампу) с клеммой, обозначенной "L".
6. Проверьте все электрические соединения.
7. Головку сенсора следует затем следует расположить на монтажном корпусе и задвинуть внутрь.
8. Крепежный элемент, остающийся на монтажном корпусе, следует затем затянуть до упора с целью фиксации головки сенсора и завершения сборки устройства.

Предупреждение: риск уничтожения устройства в результате неправильного подсоединения. ВЫПОЛНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИИПРОИЗВОДИТЕЛЯ. АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИЙНОГО СОГЛАШЕНИЯ

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА

Органы управления и регулировки

"a" Регулировка временной задержки: Данная регулировка позволяет настроить продолжительность временной задержки, составляющей период от 5 сек до 20 мин. Таймер запускается после того, как было зафиксировано ПОСЛЕДНЕЕ движение.
До тех пор пока сохраняется движение источника теплового излучения в зоне обнаружения таймер будет оставаться в состоянии ожидания, независимо от времени.
"LS" Регулировка чувствительности: Данная регулировка позволяет настраивать параметры зоны обнаружения, изменяя радиус действия устройства в метах, диапазоне 6-12 м при высоте 2,5 м. В случае, если устройство приводится в действие бликующимисолнечными отсветами, вентиляцией, кондиционированием воздуха, а также прочими источниками теплового излучения (кроме людей), исправить ситуацию можно путем уменьшения чувствительности.
"z" Регулировка уровня освещенности окружающей среды (ambient light): Данная регулировка позволяет прибору CCTR1PG08 не приводить устройство в действие при повышенной освещенности или функциональность исключительно в условиях низкой освещенности.
Данная регулировка настройка под сумерки либо под уличное освещение в зависимости от требуемых задач.
Положение "DXD" (Dusk to Dawn, от заката до рассвета). Данное положение показывает приблизительное положение настроек сумерки для обеспечения нормальной работы с начала сумерек и завершает не на рассвете. Это положение служит лишь в качестве начальной точки калибровки и может варьироваться в зависимости от постаянтных задач.

1. После подачи питания устройство переходит в течение порядка 60 секунд, а затем входит в режим ожидания. Светодиодный индикатор мигает.
2. В диагностическом режиме TEST MODE светодиодный TIME и LUX отключены. Знак. Регулировка уровня ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ может дать какой-либо результат.
3. Во время нахождения в диагностическом режиме TEST MODE освещение будет включаться на 5 сек всякий раз при обнаружении движения.
4. Данный режим позволяет проверить и отрегулировать основные параметры зоны обнаружения при помощи регулировки чувствительности и угла расположения головки сенсора.
5. Диагностический режим TEST MODE длится около 5 мин, а затем автоматическое переключается в режим AUTO MODE. Это также достигается до истечения пятиминутного периода путем быстрого однократного выключения и включения устройства.
6. Если в ходе выполнения диагностики TEST MODE, устройство не начинает реагировать, функции сенсора и могут настраиваться в соответствии с предусмотренным. (см. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ).
7. При нахождении в режиме AUTO MODE устройство можно переключить в режим ручной настройки MANUAL OVERRIDE путем быстрого двукратного выключения и включения устройства. Данная ручная операция вызовет непрерывное включение освещения на период до шести часов.
8. В данном режиме любые действия по регулировке сенсора не приводят к результату.
9. Устройство вернется в режим AUTO MODE, то есть начнет реагировать на свет или движение спустя 6 часов необходимости путем быстрого однократного выключения и включения.

Schneider Electric

KASUTUSJUHEND
360° LIIKUMISANDURI VÄLISKESKKONNAS KASUTAMISEKS

EE

KAT NR
CCTR1PA008, CCTR1PA08, CCTR1PB008, CCT56P008

ARGUS standard

3140730261-00

Paigaldus- ja kasutusjuhised

OMADUSED

- Tunvalutud mugavus – reageerib sisestunjatele, kulastajate ning perekliikmete liikumiste väljastite automaatse sütlamise ja kustutamisega.
- Täiplastikkust kest – maatsiujuldud ole vajalik.
- Nupud valgustugevuse (LUX), tundlikkuse ja viteaja (Time) reguleerimiseks.
- Vajadusi sisestustase perioodile saab vastavalt vajadusele seada 5 sekundist kuni 20 minutit.
- Seadme saab standardse kinnituse abil paigaldada seinale või ehitise endale alla. Seadme saab nurgakinnituse abil paigaldada ka sise- ja välisnurka. Saab kinnitada ka kaablikanalitele kõige. (Vt kinnitusjuhised).

PIR TEGEVUSVÄLI

TEHNILISED ANDMED

Elektriseade: 220-240 V 50 Hz vahelisvool. Ainult valgustamiseks mõeldud koormus:
hõõglambid kuni 1000 vatti
halogeenlambid (230 V) kuni 800 vatti
halogeenlambid elektroonilise trafoga kuni 315 VA
halogeenlambi, millel on madalsõrmuga trafo 500VA
päevavalgustambid kuni 250 VA
kompaktsed päevavalgustambid kuni 4 x 23 vatti
max vool: 10A, cos phi = 0,6
Töötemperatuur: -15 °C kuni +40 °C
Tegevusvälji: 360° x 24 m ringikujuline väli 2,5 m kõrgusel.
Voolutarve ooteseisma 220 V / 50 Hz korral maksimaalselt 1,5 W
Taimer: reguleeritav valgusti sisselülitatuse taimer – 5 sekundit kuni 20 minutit (nominaalne)
Valgustugevuse reguleerimiseks valgustugevuse lüliboard 5 luksi kuni 2000 luksi.
Kaitse: kontrolliga paigaldamisel ilmastikukaitse IP55.
Kaitse: Ühe 10A sisendiga ühendatud automaatsulbrist

TÕRKEOTSINGU JUHIND

PROBLEEM	PÕHJUS	VÕIMALIK LAHENDUS
Valgusti ei sütti.	• Vool ei ole sees. • Juhtmed on valesti ühendatud. • Pirnid on läbi põlenud. • PIR ei tuvasta teie liikumist. • Valgus on liiga varje.	• Lülitage maja suunas toite sisse. • Kontrollige kaitsel. • Vaendage, et juhtmed on ühendatud vastavalt skeemile. • Kontrolliga, kas pim on tõokorras või vahetage see vätja. • Reguleerige PIR nurka kuuldu. Parima tulemuse saamiseks jalutage läbi anduri tegevusvälja. • Oodake, kuni hämardub või reguleerige valgustugevuse nupu ülespoole.
Tuled ei kusta.	• Viteaeg on liiga pikaks seatud. • Juhtmed on valesti ühendatud. • Andur tuvastab sagedasi soojuimuudatusi.	• Lõigutage viteaja nupu lõpu poole (reguleeritav vahemikus 5 sek kuni 20 min). • Vaendage, et juhtmed ühendatud nagu joonisel • Otsige anduri tegevusvõljast võimalike soojuallikaid, et tõuavaesti, liikuvad sõdukeid, liikuvad puid ja vahetage anduri nurkasuunda.
Tuled süttivad ja kustuvad pidevalt (tsükliliselt).	• Tuvastatakse paigaloeva kõlitemta temperatuurimuudatsiooni. • Tuvastatakse liikuva õõpeki temperatuurimuudatsiooni. • Valgus ja soojus peegeldyvad tagasi anduriile. • Ailised temperatuurimuudatused torni või lugeva tuule tõttu.	• Otsige anduri tegevusvõljast liikuvaid sõdukeid, jalakäijaid, loomi või liikuvaid puid ja muutke anduri asendit. • Muutke anduri asendit või vähnge peegeldav pind tuhmi värviga ülle. • Lülitage andur torni mõõdumisem võija või paigaldage see varjulisse kohta
Andur tajumisunk ja kaugus tundvused valed	• Sensorpea nurk on suunatud liga alla.	• Tõstke sensorpead, et suurendada anduri tõõulatust ja nurka.

ASUKOHA VALIK

Anduri saab kinnitada ehitise endale alla, seinale või spetsiaalse kinnitusklambri abil sise- või välisnurka.
Enne kinnitamist valige kõige sobivam asukoht, mis võimaldab anduril jälgida soovitud sihikohti ilma asjatute lülitusteta.

PAIGALDAMISE NÄPUNÄITED

■ SIHTIGE LIIKUVATEST OBJEKTIDEST EEMALE

■ VAHEMAA VÄHENDAMISEKS SIHTIGE ANDUR ALLA

■ KAITSKE VIHMA EEST

■ VÄLTIGE HELEDATELT PINDADELT PEEGELDUVAT VALGUST (nt peegeldavad akrarid)

■ SIHTIGE ANDUR ÜLE RAJA, MITTE MÕODA SEDA

■ KÕNNITAGE ANDUR MAAGA PARALLELSELT

■ HOIDKE ÕHUAVADEST EEMAL. ÄRGE PAIGALDAGE VÄLGUSTITE KOHALE

■ ÄRGE SIHTIGE PÄIKEST

KINNITUSJUHIND

MÄRKUS. Kinnitamiseks asukohta valides veenduge, et asukoht võimaldab liigipaätsu aluse kinnitusruuvile.

Kruvide pakk
Tootega kaasas olev kruvide pakk võimaldab selle kinnitamist eramaites olukorrades. Pakk sisaldab:
2 x 6 x 25mm
2 x 4 x 25mm

Sise- või välisnurka paigaldamine
1. Kui olete valinud asukoha ja paigaldanud voolujuhtmed, eemaldage juhtmeava kate, asetage nurgakinnitus juhtmete kohale ning viige juhe august läbi, veendudes, et kinnitus on õigesti suunatud (noolel olevale kirjale vastab kinnituse avade kaudu seina.
2. Kaks M4 x 10 plastiliivut saab nurgakinnituse seest eemaldada ja kõrvale panna.
3. Standardne alus saab lõastada läbi nurgakinnituse, kasutades silikoonil katteose ava lõigatres, ei juhtmed läbi selle kaitse tulevad.
4. Alus saab seejärel kinnitada nurgakinnituse kõige, kasutades selleks ette nähtud pesasid ning kasutades paka kaks M4 x 10 plastiliivut, mille te eelnevalt nurgakinnituse seest eemaldaste.
5. Nüüd võite juhtmed terminaliplookiga ühendada.
6. Seejärel saab sensorpea alusele juurde viia ning paika surusta.
7. Alusel kinnituskruvi, mis on alusele jäänud, saab seejärel sensorpea kinnitamiseks pingutada, viies sellega paigaldamise lõpuni.

Horisontaal- ja vertikaalpinnale kinnitamine
1. Kui olete valinud asukoha ja paigaldanud voolujuhtmed, saab standardse alusele asetada (kumer pind ülevat pool) juhtmete kaudu. Veenduge, et juhtmed läbi ei ole ülegates, et juhtmed läbi selle katte tulevad.
2. Alus saab seejärel kinnitada soovitud pinnale, kasutades kas selles olevat neljaa pesa või neljaa auku.
3. Nüüd võite juhtmed terminaliplookiga ühendada.
4. Seejärel saab sensorpea alusele juurde viia ning paika surusta.
5. Alusel kinnituskruvi, mis on alusele jäänud, saab seejärel sensorpea kinnitamiseks pingutada, viies sellega paigaldamise lõpuni.

VOOLUVÕRGUGA ÜHENDAMINE

Elektrilöögi oht
Lülitumisandur tohib paigaldada ja ühendada ainult professionaalne elektrik. Palun järgige vastavaid riigis kehtivate nõuetega.

Elektrilöögi oht
Väljund võib olla vool ka siis ka juhul, kui voolurong ei ole sisse lülitatud. Enne mingesse ühendatud voolutarbijatega tõõtamist ühendage alati sissetulevra voolukaela kaitsmed ühesaitsa kõjerst ära!

1. Uurige ülelevat juhtmeskeemi ENE elektrühenduste loomist. Seadme valesti ühendamine võib selle kõluda.
2. Kaks rohelist või kollarohelist maandusjuhet tuleb omavahel ühendada ning seejärel ühendada juhtmete maandusklemmiga.
3. Kaks sinist või musta neutraatset juhet tuleb omavahel ühendada ning seejärel ühendada terminaliploki keskmise terminaliga, millel on kiri „N".
4. Voolurõngust tulev punane või pruun juhe (sisseetulev aktiivne/faasijuhe) tuleb ühendada terminaliploki ühe otsa kõrvale.
5. Ühendage teine punane või pruun juhe (lambi lotte-faasijuhe) terminaliga, millel on kiri „L".
6. Kontrolliga ühte punane või kõrvalsuudet ole.
7. Seejärel saab sensorpea alusele juurde viia ning paika surusta.
8. Alusel kinnituskruvi, mis on alusele jäänud, saab sensorpea kinnitamiseks pingutada, viies sellega paigaldamise lõpuni.

SEADISTAMINE JA HÄÄLESTAMINE

Reguleerimise juhtnupud

„rt" viteaja nupp: see nupp võimaldab reguleerida viteaaega 5 sekundist 20 minutini. Taimer alustab lugemist VIMASEST liikumise tuvastamisest.
Seni, kuni andurisse tõõtamisel soojuaallika liikumine, võtet tuvastatakse võimelamme aoka olla.
„t" lõõtdteva valgustuse nupp: see nupp võimaldab reguleerida tegevusvälja vahemikus 6 m kuni 12 m (kui seade on 2,5 m kõrgusel). Kui seadet aktiveerimise pöörevat kõite, ventilatsioon, õhkjahutuse või mõne muu infrapunaallika (väga anudud inimesed) poot, võib tundlikkuse vähendamine aoka olla.
„t" lõõtdteva valgustuse nupp: see nupp võimaldab anduri CCTR1PG08 valgemates tingimustes ennetamaks seadme ärkamist ainuüksi ainult pimedusest. Seadistada võiksiku või sellises valguses, milles soovitakse anduri ja valgustite tõõtamist.
„DXD" ehast kuiseb seade. See tähistab umbkaudset ekendit, mille korral leie andur hakkab võeksus töötamaja tõõpeb kõdu ajal tõõ. See on anduri esiajaoks juhiseks ning võib erineda teie tegelikest soovidest.

1. Pärast voolu sisselülitamist läheb seadmel umbes 60 sekundit soojenemiseks ning testreõimi käivitamiseks.
2. Testreõimis ei ole viteaja ja valgustugevuse reguleerimine võimalik. Reguleenda saab anduri tundlikust.
3. Testreõimis sütitab valgusti umbes 5 sekundiks iga kord, kui andur tuvastab liikumist.
4. Sel ajal saab kindlaks määratada tuvastusala, reguleenides anduri tuvastusnurka ja tundlikkust, nii et see kataks soovitud ala.
5. Testreõimi kestab umbes 5 minutit ning vahetub siis automaatselt automaatreõimi vastu. Seda saab teha ka enne 5 minutit, kui vajutate automaatreõimi aktiveerimiseks ühe korra kiiresti voolu sisse-ja väljalülitamisega.
6. Kui seade on automaatreõimis, tõõtavad kõik reguleerimisnupud ning neid saab vastavalt oma soovile seada. (VAADAKE LÕIKU „REGULEERIMISE JUHTNUPUD").
7. Kui seade on automaatreõimis, saab kasutada käsiki võljalülitamist, lülitades voolu kaks korda kiiresti sisse ja välja. See panebb valgusti kuni 6 tunniks pidevalt põlema.
8. Selles reõimis ei avalda andur juhtnuppude reguleerimine mingit mõju.
9. Pärast kuue tunni möödumist või vajadusel kora kiiresti voolu sisse- ja väljalülitamise järel lähebb seade tagasi automaatreõimi.

Schneider Electric

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
ĀRPUSTELPU KUSTĪBU DETEKTORS 360°

LV

KAT. NR.
CCTR1PA008, CCTR1PA08, CCTR1PB008, CCT56P008

ARGUS standard

3140730261-00

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas

ĪPAŠĪBAS

- Drošība un ērtība - reaģē uz nelūgtiem viesiem, apmeklētājiem un ģimenes locekļiem, iesēžot un izslēdzot apgaismojumu automātiski.
- Sensors ir pilnīgā mērā no plastmasas izveidots - nav nepieciešams to vēlāk vai no zemes.
- Regulējams apgaismojuma līmenis (LUX) [LUKSS], jūtīguma un laika aizkaves (Time) [LAIKS] vadīšana.
- Atbilstoši apstākļiem, apgaismojuma ieslēgšanas laiku var uzstādīt no 5 sek. līdz 20 minūtēm.
- Sensoru var uzstādīt pie sienas vai zem griestu, izmantojot standartveida montāžas stipriņdņumu. To var arī uzstādīt pie stūriem ar montāžas stūra, izmantojot īstas montāžas stipriņdņumu. Sensoru var arī uzstādīt pie caurulvadiem (skatiet montāžas instrukcijas).

PIR SKATA LAUKS

SPECIFIKĀCIJAS

Elektrība: 220 - 240 V 50 Hz maiņstrāva. Tikai apgaismojuma slodze:
1000 Vāts (maksimālais)
800 Vāts (maks.) halogenīnās lampas 230 V
315 VA (maks.) halogenīnās vai elektroniskās transformatori
500 VA (maks.) halogēna lampa ar tīraauda serdes transformatoru
250 VA (maks.) dienasgaismas lampas
4 x 23 Vāts (maks.) kompaktās dienasgaismas lampas
maks. Strāva: 10A, cos phi = 0,6
Ekspluatācijas temperatūra: -20°C līdz +40°C
Skata lauks: 360° x 24 m ringkujuline väli 2,5 m augstumā
Elektroenergijas patēriņš gaidošības režīmā laiks: 1,5 W
Taimera reguleerimiseks valgustugevuse lüliboard 5 luksi kuni 2000 luksi (nominālais)
LUX [LUKSS]: Regulējamsjūtīgums līmeņa uzlūme no 5 luksiem līdz 2000 luksiem
Aizsardzība: IP55 aizsardzība pret atmosfēras ietekmēm, ja pareizi uzstādīta
Drošinātājs: Viens 10A drošinātājs ārēji ieslēgts, ārēji ieslēgts pie

IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PROBLĒMU NOVĒRŠANU

PROBLĒMA	CĒLONIS	IESPĒJAMAIS RISINĀJUMS
Apgaismojuma neparādās.	• Nav ieslēgta elektroenerģija. • Nepareizi izveidota elektroinstalācija • Spēlēju ir izdegušas. • PIR nereaģē kustību. • Pārāk spilgts gaismas rezīmis.	• Ieslēdziet ieslēdzēju sildēšī vai pārbaudiet drošinātājus. • Pārbaudiet, vai elektroinstalācija ir izveidota, kā norādīts diagrammā. • Pārbaudiet spuldzi, vai tā joprojām darbojas, vai nomainiet to. • Pārvietojiet sensoru citā vietā, lai samazinātu iekšējo rezultātu, pastāvīgāk lēņkšņām pēr staram. • Nogaidiet, kamēr gaismas rezīmis kļūst tāldāks, vai noregulējiet vadīšu LUX [LUKSS] uz augstāku līmeni.
Apgaismojuma palaik ieslēgts.	• Ieslēdžu pārāk lēns laika intervāls. • Nepareizi izveidota elektroinstalācija • Tiek uzturēta liela sīlūma izmaiņas.	• Pagriezet pogu "Time" [Laiks] virzienā uz galu (var uzstādīt no 5 sek. līdz 20 min.). • Pārbaudiet, vai elektroinstalācija ir izveidota, kā norādīts diagrammā. • Pārbaudiet, vai uzturēšanas zonā nav sīluma avotu, piemēram, ventilācijas atvērumi, kustīgā esoši transportlīdzekļi, kustīgi koki, un mainiet sensora atrašanās vietu.
Apgaismojuma turpina ieslēgties un izslēgties (ieslēdžanās).	• Tiek uzturēta sīluma izmaiņas no fiksēta sīluma avota. • Tiek uzturēta sīluma izmaiņas no kustīga objekta. • Gaisma un sīluma tek atstarot atpakaļ sensorā. • Pēkšņas temperatūras izmaiņas vētru vai stipru vēju ietekmē.	• Pārbaudiet, vai uzturēšanas zonā nav ventilācijas atvērumi, apgaismojumam ieries vai ventilātori, un mainiet sensora atrašanās vietu, vai arī pielāgojiet mērī. • Pārbaudiet, vai uzturēšanas zonā nav kustīgi esoši transportlīdzekļi, gājēji, dzīvnieki, kustīgi koki, un mainiet sensora mērķi. • Mainiet sensora mērķi, vai nokrāsojiet atstarojošo virsmu ar matētu krāsu. • Izslēdziet sensoru, kamēr vētra mētājas, vai uzstādiet to zem nojumes.
Uzturēšanas laiks un attālums izrādās nepareizs	• Leņķis, kādā sensora galvoņa norāda leņķi, ir pārāk tālu.	• Pacelet sensora galvoņu, lai palielinātu uzturēšanas attālumu un leņķi.

VIETAS IZVĒLE

Sensoru var uzstādīt zem sijas, pie sienas, vai izmantojot speciālu montāžas kronšteinu — pie eksāžam vai āķīgam stūrim.
Pirms sensora uzstādīšanas izvēlieties piemērotāko vietu, kas ļaus sensoram pārraudzīt ieceltos mērķus bez pārāgšanas traucējumi.

PADOMI PAR UZSTĀDĪŠANU

■ NEVĒRSIET SENSORU PRET KUSTĪGIEM OBJEKTIEM

■ LAI SAMAZINĀTU ATTĀLUMU, TĒMEJIET SENSORU UZ LEJU

■ AIZSARGĀJIET NO LIETUS

■ IZVĀRIETIES NO GAISMAS ATSTARŠOŠANAS NO SPOŽAM VIRSMĀM (piemēram, logam ar atspoguļojošu pārklājumu)

■ TĒMEJIET SENSORU NEVIS CELA GARUMĀ, BET TAM ŠĶĒRSĒAM PĀRI

■ UZSTĀDIET SENSORU VIENĀDĀ LĪMENĪ

■ NEUZSTĀDIET SENSORU VENTILĀCIJAS ATVĒRUMU TUVUMĀ VAI VIRS LUKTURIEM

■ NEVĒRSIET SENSORU PRET SAULI

MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS

PIEZĪME. Izvēloties montāžas poziciju, pārliecinieties, vai tā jūs piekļūst pamata montāžas stipriņdņam skrūvei.